



MICRO

095..
213..




1

Montaggio Assembly




2



a




b



F Funzionamento Working




M Manutenzione Service



S
a

Sostituzione Aeratore
How to replace Aerator



b

Sostituzione Vitone
How to replace Ceramic Disc Valve