


LIQ

LIQ468..
LIQ469..



IST226
Rev.2020.00


1



$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$




$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$





MIN - MAX




OK




Δp : differenza pressione in entrata
different inlet water pressure



2




Funzionamento deviatore
Diverter working




Funzionamento sistema apertura e chiusura acqua
Open close system working


STOP 









Funzionamento termostatica
Thermostatic working



STOP 38°




Manutenzione
Service




S

Sostituzione Cartuccia Termostatica How to replace Thermostatic Cartridge


a**b**

Sostituzione Sede Calotta How to replace Seat for Nut



c

Sostituzione Vitone Ceramico How to replace Ceramic Disc Valve

**e**

Sostituzione Deviatore How to replace Diverter

