


JO JK LIG

030..

031..


032..



IST234
Rev.2021.01

1


Montaggio Assembly




$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$




MIN - MAX




OK




2

031







032







030

a**b****c****d**

e




f





g

CH₄




3


a




b




c



d



e




D

Funzionamento deviatore

Diverter working


032



M



Manutenzione

Service







Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge



c Sostituzione Aeratore How to replace Aerator



d Sostituzione Deviatore How to replace Diverter